



GRAHL
working well

GRAHL
working well

Bedienungsanleitung
Operating instructions
Gebruiksaanwijzing
Instructions



celo

GRAHL GmbH
31595 Steyerberg/Voigtei
Telefon + 49(0) 57 69 . 7 - 0
FreeCall 0800GRAHLGMBH
Telefax + 49(0) 57 69 . 3 33
www.grahl.com
info@grahl.de



Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen GRAHL-Bürodrehstuhl.

Wir freuen uns, dass Sie sich für den ergonomischen CELO Drehstuhl entschieden haben. Wir empfehlen Ihnen, dass Sie jetzt Ihren CELO optimal auf Ihre Person einstellen. Diese kurze Anleitung soll Ihnen helfen sich mit den Bedienelementen Ihres CELO vertraut zu machen. Die Einstellung ist denkbar einfach, denn Sie können alle Hebel im Sitzen erreichen!

- 1 Sitzhöhe**
höher Sitz entlasten –
Hebel nach oben ziehen
tiefer Sitz belasten –
Hebel nach unten ziehen
- 2 Synchronverstellung**
a: freie Synchronbewegung –
Hebel nach unten drücken
b: Synchronmechanik in blockierter Synchronposition – Hebel nach unten drücken und zur Fixierung der gewünschten Sitzposition nach oben ziehen

- 3 Federkraftregulierung Ergolast®**
Drehgriff durch Drehen auf das Körpergewicht einstellen. (Griff kann zur besseren Bedienung auch herausgezogen werden.)

- 4 Schiebesitz**
Taste drücken, den Sitz in die gewünschte Position bringen, Taste loslassen.

- 5 Rückenhöhenverstellung**
Handrad lösen, gewünschte Höhe einstellen, Handrad festdrehen
= gewählte Position ist fixiert.

- 6 Armlehnen-Breitenverstellung**
Handrad lösen, Armlehne in Position bringen, Handrad fest anziehen
= Fixierung

- 7 Armlehnenhöhe**
Taste drücken und Armlehne in gewünschte Höhe einstellen, Taste loslassen
= Fixierung

- 8 Armauflagenverstellung**
Die Armauflage ist in der Tiefe 40 mm verschiebbar und jeweils um 15° schwenkbar.

