



GRAHL
working well

GRAHL
working well

Bedienungsanleitung
Operating instructions
Gebruiksaanwijzing
Instructions



duo back 11+12

GRAHL GmbH
31595 Steyerberg/Voigtei
Telefon + 49 (0) 57 69 . 7 - 0
FreeCall 0800GRAHLGMBH
Telefax + 49 (0) 57 69 . 3 33
www.grahl.com
info@grahl.de



Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen GRAHL-Bürodrehstuhl.

Wir freuen uns, dass Sie sich für den ergonomischen DUO-BACK® Drehstuhl entschieden haben. Wir empfehlen Ihnen, dass Sie jetzt Ihren DUO-BACK® optimal auf Ihre Person einstellen. Diese kurze Anleitung soll Ihnen helfen sich mit den Bedienelementen Ihres DUO-BACK® vertraut zu machen. Die Einstellung ist denkbar einfach, denn Sie können alle Hebel im Sitzen erreichen!

- 1 Sitzhöhe**
höher Sitz entlasten –
Hebel nach oben ziehen
tiefer Sitz belasten –
Hebel nach oben ziehen
- 2 Synchronverstellung**
 - freie Synchronbewegung –
Hebel nach unten drücken
 - Synchronmechanik in blockierter Synchronposition – Hebel nach unten drücken und zur Fixierung der gewünschten Sitzposition nach oben ziehen

- 3 Federkraftregulierung Ergolast®**
Drehgriff durch Drehen auf das Körpergewicht einstellen. (Griff kann zur besseren Bedienung auch herausgezogen werden.)
- 4 Schiebesitz**
Taste drücken, den Sitz in die gewünschte Position bringen, Taste loslassen.
- 5 DUO-BACK® Höhenverstellung**
Handrad lösen, gewünschte Höhe einstellen, Handrad festdrehen = gewählte Position ist fixiert.
- 6 DUO-BACK® Breitenverstellung**
Handrad nach rechts oder links drehen, um die gewünschte Position zu fixieren.
- 7 Armlehnen-Breitenverstellung**
Handrad lösen, Armlehne in Position bringen, Handrad fest anziehen = Fixierung
- 8 Armlehnenhöhe**
Taste drücken und Armlehne in gewünschte Höhe einstellen, Taste loslassen = Fixierung
- 9 Armauflagenverstellung**
Die Armauflage ist in der Tiefe 40 mm verschiebbar und jeweils um 15° schwenkbar.

